### Usage environment

- Do not use the appliance in a wet condition or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock
- Do not use the appliance in the bathroom
- Do not use the appliance on the bed
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Place the appliance in a safe location
- Do not sit on the appliance
- Do not expose the appliance to a heater or direct sunlight

### Health precautions

If you are experiencing health complication or conditions as stated below, please consult your doctor before use:

- Suffering from heart disease
- Pregnancy
- Any health concerns

### When the product should not be used

- If the use exceeds 15minutes at one time.
- The unit should not be used by children or invalids without adult supervision.
- Do not use this product before deep.
- If the fabric cover is torn.
- If water is accidentally spilled onto the appliance.
- If the user feels abnormal or severe pain during the massage.
- If the user detects any malfunction or other abnormal during operation.
- If there is lightning.

### Main Unit & Accessories



1. Washable Cloth
2. Console
3. Main Body
4. Wiring Storage
5. Stand



### Controller Diagram



① POWER Button - Control supply of the appliance, when button is press, the LED light will on.

② Tapping Button - 3 selection mode
Mode 1 (Continuous): Green LED is on
Mode 2 (Wave-like): Blue LED is on
Mode 3 (Pulse): Red LED is on

③ Heating Button - Press this button to active heat function, the red LED will on. Press again to stop the function.



④ Intensity Button - Control the massage intensity of the appliance via 3 modes: The green LED is weak, blue LED is medium, red LED is strong.

⑤ The Mode Function
Mode 1: Green LED is on – Airbag ( weak ) + Heating + Tapping ( Intermittent )
Mode 2: Blue LED is on – Airbag ( weak ) + Heating + Rolling + Tapping
Mode 3: Red LED is on – Airbag ( weak ) + Heating + Rolling



⑥ Tapping speed controller - clockwise is to increase the speed, counterclockwise is to decrease the speed.

### Product Operation Guide

**1. Preparation before use**

Before using the appliance
- Check if there is any damage to the appliance.
- Check the appliance is placed in the proper position.

**2. Operation guide**

1) Untie the cord and plug in the appliance into 220 - 240V 50/60HZ socket, the buzzer will ring, the appliance will enter a standby state.

2) Operating method
- The appliance is in standby mode, touch Power button, buzzer will sound, decorative light will on, product enter to on mode, at the same time appliance enter to 15 - minute countdown.
- Touch Mode button to activate Mode 1, Mode 2, Mode 3 - close (at the same time shut of tapping & heating) in a cycle. Each change, the buzzer will ring and corresponding LED will turn on.
- In auto mode, intensity is preset in weak, green LED, tapping in standby mode white LED.
  Mode 1: Green LED is on
  Mode 2: Blue LED is on
  Mode 3: Red LED is on



### Tapping button

1) Tapping function can be activating when Auto mode is off. The strength can be adjusting from tapping speed controller. Touch tapping button to activate tapping function.
Mode 1 (Continuous): Green LED is on
Mode 2 (Wave-like): Blue LED is on
Mode 3 (Pulse): Red LED is on

2) In auto mode, tapping button is white LED, tapping function can be on/off independently. the strength can be adjusting from tapping speed controller.

- Heating function can be on/off independently by touch the heating button. When active, LED light will on and LED will be off when function is off. The buzzer will sound and corresponding LED will on.
- Intensity Button - Control the massage intensity of the appliance via 3 modes.
- The green LED is weak, blue LED is medium, red LED is strong.
- Tapping speeding controller
  Under activating tapping function, speed controller can be use.



1) Turn button counterclockwise to decrease tapping speed

2) Turn button clockwise to increase tapping speed

- When the appliance is on it will enter into 15-minute countdown. Once reach 15 minute, roll process will stop. Appliance turn into standby mode.
- When the appliance is on standby mode, unplug the cord it will cut off the current.

### Product Maintenance

**TO CLEAN**

- Close the power button and unplug the unit before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- Use a mild soap with cool water to clean the appliance.

**CAUTION**

- Avoid using any corrosive detergent, such as Benzene or diluents to clean the appliance.
- Take care of the LOGO area in order to avoid tearing the cloth via its edges.



### Troubleshooting

This massager is controlled by an integrated chip and is susceptible to power surges from +10% to -15%. Due to this, the massager might display the following:

| Conditions | Solutions |
|---|---|
| Not operating | 1. Check if the plug is connected properly.<br>2. Press the "POWER" button. |
| During operation, the appliance is not operating | 1. Check the plug is connected properly.<br>2. Press the "POWER" button again.<br>3. After the appliance has cooled down, press the "POWER" button again |

### Product Specifications

| | |
|---|---|
| Product Name | Foot Massager with Tapping |
| Model | Naipo MGF-50006 |
| Power Source | 120 V~ |
| Power Frequency | 60 Hz |
| Current | 1.5A |
| Default Timer | 15 Minutes |
| Dimensions (Length/Width/Height) | 410 x 390 x 261 (mm)<br>15.7 x 15.4 x 10.3 (inches) |
| Weight | 9.45KG / 20.83 Pounds |



### Verwendungsweise

- Das Gerät soll nicht in einem nassen Zustand oder staubiger Umgebung genutzt werden, da dies zu einer Fehlfunktion oder einem elektrischen Schlag zur Folge haben kann.
- Das Gerät nicht im Bad verwenden.
- Das Gerät nicht auf dem Bett verwenden.
- Das Gerät nicht platzieren oder lagern, wo diese in eine Badewanne oder Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Stellen Sie das Gerät an einem sicheren Ort.
- Das Gerät nicht zum sitzen nutzen.
- Das Gerät nicht an einer Heizung oder direkten Sonnenlicht aussetzen.

### Gesundheitliche Vorsorge

Bei gesundheitlichen Komplikationen oder Bedingungen auftreten, wie unten angegeben, wenden Sie sich bitte Sie vor der Anwendung beim Arzt:

- Leiden an Herzerkrankungen
- Schwangerschaft
- Jede gesundheitlichen Bedenken

### Wann sollte das Gerät nicht verwendet werden

- Wenn die Verwendung 15 Minuten auf einmal überstegt
- Dieses Gerät sollte nicht von Kinder oder Behinderten ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Dieses Produkt nicht vor dem Schlafengehen verwenden.
- Wenn der Stoffbezug zerissen ist.
- Wenn Wasser versehentlich auf das Gerät gelangt.
- Wenn der Benutzer sich abnormal oder starke Schmerzen während der Massage fühlt.
- Wenn der Benutzer eine fehlfunktion oder andere Abnormalitäten während des Betriebs erkennt .
- Wenn es blitzt.

### Hauptgerät & Zubehör



1. Waschbarer Stoff
2. Konsole
3. Hauptteil
4. Kabel Lager
5. Ständer



### Steuerung Abbildung

① POWER Taste - Kontrolliert die Versorgung des Gerätes, wenn Sie die Taste drücken leuchtet das LED-Licht auf.

② TAPPING Knopf - 3 Auswahlmodus
Modus 1 (kontinuierlich): grüne LED leuchtet auf
Modus 2 (Wellenförmig): blaue LED leuchtet auf
Modus 3 (Impuls): rote LED leuchtet auf



③ Heiztaste - Drücken Sie diese Taste um die Wärme-funktion zu aktivieren, die rote LED leuchtet auf. Drücken Sie erneut, um die Funktion zu beenden.

④ Intensität Knopf - Steuerung der Massageintensität des Gerätes über 3 Modus: Die grüne LED ist schwach, blaue LED ist mittel, rote LED ist stark.

⑤ Die Modus Funktion
Modus 1: grüne LED leuchtet auf- Airbag (schwach) + Heizung + Schalten (intermittierend)
Modus 2: blaue LED leuchtet auf - Airbag (schwach) + Kneten + Walzen + Schalten
Modus 3: rote LED leuchtet auf - Airbag (schwach) + Heizung + Rollen

⑥ Geschwindigkeitsregler- im Uhrzeigersinn erhöht die Geschwindigkeit, gegen Uhrzeigersinn verringert die Geschwindigkeit.

### Bedienungsanleitung

**1. Vorbereitung vor der Verwendung**

Vor der Benutzung des Gerätes
- Überprüfen Sie, ob es irgendwelche Schäden am Gerät gibt.
- Überprüfen Sie, ob es in der richtige Position gebracht ist.

**2. Bedienungsanleitung**

1) Lösen Sie die Kabeln und stecken Sie das Gerät in eine 220-240V 50 / 60Hz Steckdose, der Pieper klingelt und das Gerät geht in einen Bereitschaftszustand ein.

2) Betriebsverfahren
- Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus, Betätigen Sie die Power Taste und ein Piepen ertönt. Gleichzeitig geht ein dekoratives Licht auf. Das Produkt ist nun eingeschaltet und der 15 Minuten-Countdown beginnt zu starten.
- Drücken Sie auf Modus Taste Modus 1, Modus 2 Modus 3 in einem Zyklus um diese zu aktivieren. Bei jeder Änderung ertönt der Pieper und die entsprechende LED leuchtet auf.
- Im Auto-Modus befindet sich die Intensität automatisch auf Schwach eingestellt.
  Modus 1: grüne LED leuchtet auf
  Modus 2: blaue LED leuchtet auf
  Modus 3: rote LED leuchtet auf



### Tapping Knopf

1) Tapping Funktion wird aktiviert indem man den Auto-Modus ausschaltet. Die Stärke kann an der Tapping Geschwindigkeitsregler eingestellt werden. Tapping Taste drücken um Tapp-Funktion zu aktivieren.
Modus 1 (kontinuierlich): grüne LED leuchtet auf
Modus 2 (Wellenförmig): blaue LED leuchtet auf
Modus 3 (Impuls): rote LED leuchtet auf

2) Im Auto-Modus ist die Tapping Taste LED weiß. Die Tapping Funktion kann unabhängig voneinander an und aus geschaltet werden. Die Stärke kann an der Tapping Geschwindigkeitsregler eingestellt werden.

- Heizfunktion können unabhängig voneinander ein- / ausgeschaltet werden durch Berührung der Heiztaste. Wenn eingeschaltet leuchtet das LED-Licht auf und LED leuchtet nicht, wenn die Funktion ausgeschaltet ist.
- Intensität Taste - Steuert die Massageintensität des Gerätes über das Modi.
- Die grüne LED steht für schwach, blaue LED ist mittel, rote LED ist stark.
- Tapping Geschwindigkeitskontrolle.
  Unter Aktivierung der Tapping Funktion kann die Geschwindigkeitskontrolle genutzt werden.



1) Schalten Sie die Taste in im Uhrzeigersinn, um das Tapping zu verringern.

2) Schalten Sie die Taste in gegen Uhrzeigersinn, um das Tapping zu erhöhen.

- Wenn das Gerät angeschaltet wird geht es in den 15 Minuten-Countdown. Nach 15 Minuten stoppt der Prozess automatisch und es schaltet sich wieder in den Standby Modus.
- Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, ziehen Sie das Kabel von der Steckdose.

### Produktwartung

**Säubern**

- Schließen Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie das Gerät von der Steckdose vor der Reinigung.
- Reinigen Sie nur mit einem weichen, leicht feuchten Schwamm.
- Das abnehmbares Tuch kann zum Reinigen des Geräts verwendet werden.

**Vorsicht**

- Vermeiden Sie ätzende Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner zum Reinigen des Geräts.
- Achten Sie auf das LOGO-Bereich, um den Stoff über die Kanten zu reißen zu vermeiden.



### Fehlerbehebung

Das Massagegerät wird durch einen integrierten Chip gesteuert und ist empfällig für Energie von + 10% bis -15% Spannungen. Aus diesem Grund könnte die Massage die folgenden zeigen:

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Betriebsausfall | 1.Überprüfen Sie ob der Stecker richtig angeschlossen ist.<br>2. Drücken Sie die Taste "POWER". |
| Während der Operation schaltet sich das Gerät von selbst aus | 1. Überprüfen Sie ob der Stecker richtig angeschlossen ist.<br>2. Drücken Sie erneut die Taste "POWER".<br>3. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, drücken Sie erneut die Taste "POWER". |

### Produkt Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Fußmassage |
| Modellnummer | Naipo MGF-50006 |
| Stromquelle | 120V~ |
| Powerfrequenz | 60Hz |
| Aktuelle | 1.5A |
| Zeit | 15 minutes |
| Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | 410 x 390 x 261 (mm)<br>15.7 x 15.4 x 10.3 (inches) |
| Gewicht | 9.45KG / 20.83 Pounds |



### Environnement d'utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions humides ou poussiéreuses, car cela pourrait entraîner la panne d'appareil ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bain.
- Ne pas utiliser l'appareil sur le lit.
- NE JAMAIS placer ou stocker l'appareil dans un emplacement où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier. Veuillez le placer dans un endroit sécurisé.
- Ne pas s'asseoir sur l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil auprès d'un appareil de chouffage ou au dessus de lumière.

### Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil, si

- vous êtes enceinte,
- vous êtes sous traitement médical,
- vous avez eu autres problèmes de santé

### Les conditions ci-dessous sont interdites d'utiliser l'appareil:

- L'utilisation est supérieure à 15 minutes par fois.
- La surveillance d'un adulte est obligatoire lorsque les enfants ou les personnes handicapées utilisent cet appareil.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil avant le sommeil.
- La couverture de tissu est déchirée.
- Le liquide est accidentellement renversé sur l'appareil.
- Vous vous sentez de la douleur ou de l'inconfort pendant le massage.
- Des phénomènes anormaux ou la panne t l'appareil pendant le massage.
- Sous la foudre.

### Pièces et Accessoires Principaux



1. Housse amovible et lavable
2. Centre de commande
3. Corps
4. Stockage de câblage
5. Support



### Centre de commande

① Bouton On/Off-Appuyez sur ce bouton pour une fois, la lumière s'allume.

② Bouton de tapotement-3 modules:
Modèle 1 (Continu): lumière vert s'allume
Modèle 2 (Vague): lumière bleue s'allume
Modèle 3 (Impulsion): lumière rouge s'allume

③ Bouton de chaleur-appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de chouffage, et la lumière rouge s'allume, appuyez encore une fois, la fonction s'arrête.

④ Bouton d'intensité-commande la compression d'air aux 3 niveaux:
lumière vert: faible, lumière bleue: moyen, lumière rouge: fort

⑤ Bouton de modes
Mode 1: lumière verte- compression d'air fable+chouffage+accouer de temps en temps.
Mode 2: lumière bleue- compression d'air fable+chouffage+automent+accouer
Mode 3: lumière rouge- compression d'air fable+chouffage+automent



⑥ Bouton de vitesse-une vitesse rapide dans le sens des aiguilles, une vitesse lente contre le sens des aiguilles.

### Guide d'opération

**I. Préparation avant l'utilisation**

Avant d'utiliser l'appareil:
Vérifiez s'il y a des aommages
Vérifiez qu'il est placé dans la bonne position

**II. Méthode d'utilisation**

1. Détachez le cordon et branchez l'appareil dans la prise électrique de 220-240V/50-60Hz, le busser sonne, et l'appareil entrera dans un état en veille.

2. Mode d'opération:
- Lorsque l'appareil est en état prêt, appuyez sur le bouton On/Off, le busser sonne, la lumière décorative s'allumera, il entre dans l'état de commence, il reste un compte à rebours des 15 minutes.
- Dans l'état de commence, appuyez sur le bouton de mode pour activer le mode 1-mode 2- mode 3-Off(arrêter la vitesse et le chouffage en même temps), c'est un changement en cycle; le busser sonne et la lumière relative s'allume chaque changement.
- Dans le mode automatique, l'intensité se trouve au niveau faible par défaut, et la lumière vert s'allume; la fonction de tapotement s'ouvre par défaut, et la lumière blanc s'allume.



### Bouton de tapotement

1) La fonction de tapotement peut être activée lor le mode automatique s'arrête, on peut régler l'intensité en utilisant le contrôleur de vitesse, appuyez sur le bouton de tapotement pour activer la fonction de tapotement.
Mode 1 (Continu): lumière vert s'allume
Mode 2 (Vague): lumière bleue s'allume
Mode 3 (Impulsion): lumière rouge s'allume

2) En mode automatique, le bouton de tapotement a la lumière blanc, on peut se démarer ou s'arrêter la fonction de tapotement. on peut régler l'intensité en utilisant le contrôleur de vitesse.

- On peut se démarer ou s'arrêter la fonction de chouffage en appuyant le bouton le bouton de chouffage, après avoir été activée, la lumière s'allume, et la fonction s'arrête, la lumière s'éteint. Le ce busseonnera et les lumières relatives s'allument.
- Bouton d'intensité-Contrôlez l'intensité de massage aux 3 niveaux.
- Lumière vert: faible, lumière bleue: moyen, lumière rouge: fort.
- Commande de vitesse de tapotement.
  Lorsque la fonction de tapotement est activée, on peut utiliser la commande de vitesse.



1) Tournez le bouton dans le sens des aiguilles, la force s'augmentera.



2) Tournez le bouton contre le sens des aiguilles, la force se diminuera

- Lorsque l'appareil est en état travaillé, il est à un compte à rebouses des 15 minutes. Une fois atteindre 15 minutes, le massage s'arrête. L'appareil rentrera dans le mode de prêt.
- Lorsque l'appareil est en mode veille, débranchez le cordon pour coupe le courant.

### Maintenance

**Nettoyage**

- Mettez le bouton d'alimentation en position OFF et débranchez l'appareil avant de nettoyage.
- Nettoyer uniquement avec une éponge douce, légèrement humide.
- Le tissu amovible peut être utilisé pour nettoyer l'appareil.

**PRUDENCE**

- Ne pas utiliser un détergent corrosif, tels que le benzène ou des diluants pour nettoyer l'appareil.
- Prenez soin de la zone LOGO afin d'éviter de déchirer le tissu par ses bords.



### Dépannages

Ce masseur est contrôlé par le chip intégré, et il est sensible aux surtensions de +10% ou -15%. En raison de cela, le masseur pourrait afficher les situations suivantes:

| Symptômes | Solutions |
|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas. | 1. Vérifier si la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise.<br>2. Appuyez sur le bouton On/Off. |
| L'appareil s'arrête soudainement | 1. Vérifier si la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise.<br>2. Appuyez sur le bouton On/Off encore une fois.<br>3. Appuyez sur le bouton On/Off encore une fois après avoir été refroidi. |

### Paramètres Techniques

| Nom du produit | Foot Massager with Tapping |
|---|---|
| Modèle | Naipo MGF - 50006 |
| Tension nominale | 120 V~ |
| Fréquence | 60 Hz |
| électricité | 1.5A |
| Durée de minuteur | 15 Minutes |
| Dimensions(L*W/H) | 410 x 390 x 261 (mm)<br>15.7 x 15.4 x 10.3 (inches) |
| Poids | 9.45 KG / 20.83 Pounds |



### Condiciones de uso

- No utilice el aparato en estado mojado o ambiente polvoriento como esto puede resultar en mal funcionamiento o choque electrico.
- No utilice el aparato en el baño.
- No utilice el aparato en la cama.
- No coloque o almacene el aparato donde se puede caer o estar tirado en una bañera o fregadero. Coloque el aparato en un lugar seguro.
- No se siente en el aparato.
- No exponga el aparato a un calentador o a la luz directa del sol.

### Precauciones de salud

Si usted está experimentando complicaciones de salud o condiciones como se indica a continuación, por favor consulte a su doctor antes de usar:

- Si sufre de enfermedad cardiaca
- Embarazada
- Cualquier problema de salud

### Cuando el producto no debe ser usado

- Si el uso excede de 15 minutos de una vez.
- Este equipo no debe ser utilizado por niños o inválidos sin la supervision de un adulto.
- No utilice este producto antes de dormir.
- Si la tela de la cubierta está rota.
- Si el agua es derramado accidentalmente en el aparato.
- Si el usuario se siente anormal o dolor severo durante el masaje.
- Si el usuario detecta cualquier mal funcionamiento o anormales durante la operación.
- Si hay un rayo.

### Partes principales y accesorios



1. Tela lavable
2. Control de maquina
3. Cuerpo principal
4. Almacenamiento de cables
5. Pie del aparato



### Controlador gráfico

① Botón de encendido controlar el suministro del aparato, pulsando este botón, tu Luz LED se encienda.

② El botón de golpes con 3 modos
Modo 1 (Continuamente): La luz verde se encienda
Modo 2 (Onda-like): La luz azul se encienda
Modo 3 (El pulso): La roja se encienda



③ Calefacción botón:
Presione este botón para activar la función de calor, el LED rojo está luminoso. Pulse de nuevo para detener la función.

④ El botón de control de intensidad intensidad de masaje del aparato a través de 3 modos:
El LED verde es débil, azul LED es medio, LED rojo es fuerte.

⑤ La función de modo
Modo 1: La luz verde se enciende, funciona con la presión de aire bajo, el color y vibración intermitente
Modo 2: La luz azul se enciende, funciona con la presión de aire bajo, el color, rodillos y vibración
Modo 3: La luz roja se enciende, funciona con la presión de aire bajo, el color y rodillos



⑥ El regulador de Velocidad
Girando hacia la derecha aumenta la velocidad y hacia el contrario, disminuye la velocidad

### Guía de funcionamiento de producto

**1. Preparación antes de su uso**

Antes de usar el aparato
Compruebe si hay daños en el aparato.
Compruebe que el aparato se coloca en la posición adecuada.

**2. Guía de operación**

① Desata el cordón y enchufe el aparato a 220 - 240V 50 / 60Hz socket, el timbre sonará, el aparato entrará en un Estado de espera.

② Método operativo
- El aparato está en modo stand by, toque el botón de encendido, zumbador, sonido, luz decorativa, producto ingrese en el modo, al mismo tiempo Appliance ingrese a 15 minutos de la cuenta regresiva.
- Modo toque botón para activar el modo 1, el modo 2, el modo 3-ie apagar (al mismo tiempo cerrado de golpes & Calefacción) en un ciclo.Cada cambio, el zumbador ## sonará y el LED correspondiente se encenderá.
- En el modo automático, la intensidad está preestablecida en la semana, Green LED, aprovechando esta en modo de espera LED blanco.
  Modo 1: La luz verde se enciende, funciona con la presión de aire bajo, el color y vibración intermitente
  Modo 2: La luz azul se enciende, funciona con la presión de aire bajo, el color, rodillos y vibración
  Modo 3: La luz roja se enciende, funciona con la presión de aire bajo, el color y rodillos



### Botón de golpes

1) La función de golpes se puede activar cuando el modo auto está apagado. La fuerza se puede ajustar usando el botón de control de intensidad. Pulsando el botón de golpes se activa la función de golpes.
Modo 1 (Continuamente): LED verde está luminoso
Modo 2 (Onda-like): LED azul está luminoso
Modo 3 (El pulso): LED rojo está luminoso

2) En modo auto, la luz del botón de golpes es blanco, puede ser encendido / apagado de forma independiente, la fuerza se puede ajustar con el regulador de velocidad de golpes.

- Función de calefacción puede ser encendido / apagado independiente por tocar el botón de función de calor. Cuando se activa, la luz LED se enciende y se apaga cuando la función se apaga. Sonará la alarma y LED correspondiente se.
- Botón de control de intensidad- Mediante 3 modos se controla la intensidad del masaje del aparato.
- El LED verde es bajo, LED azul es medio, LED rojo es fuerte.
- Control de la velocidad de vibración.
  Cuando se activa la función de golpes, regulador de velocidad se puede usar.



1) Gire el botón hacia la izquierda, la fuerza disminuirá.



2) Gire el botón hacia la derecha, la fuerza aumentará.

- Cuando el aparato está en entrará en 15 minutos en cuenta regresiva. Una vez llega a 15 minuto, el proceso se para. Aparato en modo de espera.
- Cuando el aparato está en modo de espera, desenchufe el cordón la corriente.

### Producto de mantenimiento

**Para limpiar**

- Desconectar la alimentación antes de limpiar
- Se puede limpiar con una esponja humedo
- Se puede limpiado con cubierta de tela lavable

**Precaución**

- Evita el uso de detergentes corrosivos, tales como benceno o diluyentes para limpiar el aparato.
- Tenar el cubierto del área del logotipo para evitar desgarrar la tela a través de sus bordes.



### Solución de problemas

Este masajeador es controlado por un chip integrado y es susceptible a los sobretensiones de + 10% - 15% Debido a esto, el masajeador puede mostrar los siguientes:

| Condiciones | Soluciones |
|---|---|
| No se enciende | 1. Compruebe si el enchufe está conectado correctamente.<br>2. Pulse el botón de encendido. |
| Durante la operación, el aparato no funciona | 1. Compruebe si el enchufe está conectado correctamente.<br>2. Pulse el botón de encendido de nuevo.<br>3. Después de que el aparato se ha enfriado, pulse el botón de encendido de nuevo. |

### Especificaciones de producto

| Nombre de producto | Foot Massager with Tapping |
|---|---|
| Número de modelo del producto | Naipo MGF - 50006 |
| Fuente de poder | 120 V~ |
| Frecuencia de la energía | 60 Hz |
| Actual | 1.5A |
| Temporizador | 15 Minutes |
| Dimensiones (longitud / anchura / altura) | 410 x 390 x 261 (mm)<br>15.7 x 15.4 x 10.3 (inches) |
| Peso | 9.45 KG / 20.83 Pounds |



### Ambiente d'utilizzo

- Non utilizzare l'apparecchio in una condizione di bagnato o ambiente polveroso ciò potrebbe causare malfunzionamento o scosse elettriche.
- Non utilizzare l'apparecchio in bagno.
- Non utilizzare l'apparecchio sul letto.
- Non posizionare o conservare l'apparecchio in luogo alto o vicino alla vasca per evitare di cadere. Conservarlo in un luogo sicuro.
- Non sedersi sul prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto vicino ai radiatori o sotto luce diretta del sole.

### Precauzioni per la salute

Se si verificano complicazioni o condizioni di salute come indicato qui di seguito, si prega di consultare il medico prima dell'uso:

- Soffrono di malattie cardiache
- Gravidanza
- Eventuali problemi di salute

### Condizioni in cui non si deve usare il prodotto

- Non usare il prodotto più di 15 minuti ogni volta.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini e disabili6 senza supervisione di un adulto.
- Non usare il prodotto prima di dormire.
- Non usare il prodotto se la copertura è danneggiata.
- Non usare il prodotto se il liquido è versato sul prodotto.
- Se si sente il dolore anormale o grave durante il massaggio.
- Se rileva eventuali malfunzionamenti durante il funzionamento.
- Non utilizzare questo prodotto quando un fulmine accade.

### Parti Principali ed Accessori



1.Manico lavabile
2. Pannello di controllo
3. Unità maggiore
4. Alloggiamento per il cavo d'alimentazione
5. Guarnizione



### Diagramma del Controllore



① Power - Interruttore, premerlo poi le luci illuminano, e le altre funzioni è attivano.

② Funzione di tamburellare - 3 Modalità:
1°: Verde
2°: Blu
3°: Rosso



③ Funzione di calore - Controllare la funzione di calore, premere per una volta, si attiva e la luce diventa rossa; Premere l'altra volta e la funzione è disattiva e la luce è spegne.

④ Intensità - Controllare la pressione di airbag.
Verde - Basso; Blu - Medio; Rosso - Alto



⑤ Modalità
1°: Blu - Airbag (basso) + Riscaldamento + Tramburellare ( Intermittente )
2°: Verde - Airbag (basso) + Riscaldamento + Rullo + Tramburellare
3°: Rosso - Airbag (basso) + Riscaldamento + Rullo

⑥ Controllore di tamburellare
In direzione orario: accelerare; in direzione antiorario: rallentare.

### Istruzione di Operazione

**Preparazione prima di usare**

1. Prima di uso
- Controllare l'integrità del prodotto
- Posizionare bene il prodotto

**Istruzione d'uso**

1. Slacci.are il cavo d'alimentazione, inserire la spina nella presa di 220-240V/50-60Hz, il prodotto entra nello stato standby.

2. Operazioni
- Il dispositivo in stato standby, premere l'interruttore, con un buzzer beep e indicatore illumina, il dispositivo è è accesso, entra nel 15 minuti di conto alla rovescia.
- Il dispositivo in stato standby, premere il bottone 'modalità', si realizza il cambio in ciclo di 1° Modalità - 2° Modalità - 3° Modalità - Spegnere ( Spegne nello stesso tempo la funzione tamburellare & riscaldamento). Ogni volta cambia la modalità, il busser suona, e la luce cambia.
- In modalità Auto, l'intensità predefinita è bassa, luce in verde; La funzione tamburellare attiva, luce in bianco.



### Ritmo

1) Quando la modalità Auto è è spenta, premere il bottone 'Tapping' e la modalità Tamburellare è attiva, l'intensità rilevce alla posizione del bottone; Premere il bottone 'Tapping', può realizzare il cambio tra 3 modalità. Ogni volta la modalità cambia, il busser suona .
Verde - 1° Modalità
Blu - 2° Modalità
Rosso - 3° Modalità

2) Quando la modalità Auto è accesa, la luce bianca del bottone 'Tapping' è illumina, premere il bottone può accendere/spegnere la funzione Tamburellare, l'intensità rilevce alla posizione.

- Premere il bottone di funzione di calore, può controllare separatamente la funzione; Accesa: la luce è illumina, Spento: la luce si spegne. Ogni volta premere il bottone, il busser suona.
- Intensità, può controllare il cambio dell'intensità ogni volta si cambia l'intensità, il busser suona, e la luce cambia. Verde - Basso; Blu - Medio; Rosso - Alto.
- Controllore di velocità
  Quando la funzione di tamburellare è attiva, può anche controllare la velocità.
  1) Torcere il bottone in direzione orario per accelerare;
  2) Torcere il bottone in direzione antiorario per rallentare.

### Operazione e Funzioni

- Spingere il bottone di frequenza
  in modalità Tamburellare', il bottone di frequenza attiva;



1) Spingerlo verso il punto piccolo, la frequenza abbassa;



2) Spingerlo verso il punto grande, la frequenza aumenta;

- Subito dopo che il dispositivo accende, entra il conto alla rovescia di 15 minuti, e 15 minuti dopo, tutte le funzioni termina, il dispositivo entrerà nello stato standby.
- Quando il dispositivo è in stato standby, tirare fuori il cavo e scollegare l'alimentazione.

### Manutenzione

**Pulire**

- Prima della pulizi, assicurare che il dispositivo è è spento e scollegare la spina.
- Basta usare una spugna morbida, leggermente umida per pulire il dispositivo.
- La manica lavabile può usare per pulire il dispositivo.



**Attenzione**

- Non utilizzare detergenti corrosivi come benzene o diluenti per pulire il dispositivo.
- Pulire attentamente il luogo con Logo, per evitare di spezzarlo via.

### Q & A

Questo oggetto è controllato dal chip integrato, è sensibile con l'onda tensione. Se la fluttuazione della tensione supera la tensione limite di + 10% o - 15%, possono accadere le situazioni seguenti:

| Situazione anormale | Soluzione |
|---|---|
| Non lavora | 1. Controllare il collegamento dell'alimentazione<br>2. Premere l'interruttore |
| Smette improvvisamente il lavoro | 1. Controllare il collegamento dell'alimentazione<br>2. Premere di nuovo l'interruttore<br>3. Premere l'interruttore dopo il raffreddamento del dispositivo |

### Specifiche

| Nome del prodotto | Massaggiatore di Piedi con Funzione Tamburellare |
|---|---|
| Modello | Naipo MGF - 50006 |
| Voltaggio | 120V~ |
| Frequenza | 60Hz |
| L'attuale | 1.5A |
| Timer | 15 minuti |
| Dimensioni (L x L x A) | 410 x 390 x 261 (mm)<br>15.7 x 15.4 x 10.3 (inches) |
| Peso | 9.45 KG / 20.83 Pounds |



Naipo

Model: MGF-50006

# User Manual

## Foot Massager with Tapping and Heat

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.

Made in China

### Contents

English ····· 01–04
Deutsch ····· 05–08
Français ····· 09–12
Español ····· 13–16
Italiano ····· 17–20

说明书制作说明：
尺寸：110*140mm
材质：105g铜版纸
印刷：单黑
装订方式：骑马钉